

ACHTUNG:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Montageanleitung, um eine allgemeine Anleitung für Schwerlastregale mit Querstreben der SCHULTE-Regalwelt handelt!

1 Verbinden Sie das Ober- und Unterteil des Winkelprofils wie in der Abbildung ineinander (falls die Profile nicht durchgehend in einem Stück sind).

a) Stecken Sie zunächst die Längsriegel in die gewünschte Position der Winkelprofile ein.

2 b) Stecken Sie anschließend die Tiefenriegel in die Winkelprofile ein und setzen Sie die PVC-Fußkappen ein.

3 Biegen Sie mit einer Zange (nicht im Lieferumfang enthalten) die Steckverbindungen der Querstreben nach innen.

4 a) Führen Sie zunächst die eine Seite der Querstrebe durch den Längsriegel und anschließend die andere Seite der Querstrebe.

b) Führen Sie die Querstreben nicht direkt von beiden Seiten in die Längsriegel.

5 Biegen Sie die Steckverbindungen der Querstreben mit einem Schraubenzieher (nicht im Lieferumfang enthalten) nach innen, sodass diese aus den Längsriegel nicht rausrutschen können.

6 Legen Sie die Holzböden ein.

- i**
- Bitte benutzen Sie Handschuhe bei der Montage, um Verletzungen zu vermeiden.
 - Beachten Sie, dass die angegebene Traglast bei gleichmäßiger Verteilung gegeben wird.
 - Die Stabilität des Regals kann durch eine Wandbefestigung verstärkt werden.

Homepage



Montagevideo

